



Handleiding barrelsauna

De barrelsauna (of tonsauna) is een ronde buitensauna, die door zijn vorm en de metalen spanbanden, lijkt op een ton. De barrelsauna wordt steeds populairder en dit komt deels door zijn uiterlijk maar de vorm brengt ook andere voordelen met zich mee. Denk aan een snellere opwarmtijd en een betere circulatie van de warmte door de ronde vorm.

De barrelsauna is uitgerust met verlichting onder de zitbanken. De bediening ervan vind je aan de binnenkant boven het ventilatieschuifje.

Hou rekening met een opwarmtijd van gemiddeld 60 tot 90 minuten. Deze tijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

De barrelsauna kan het hele jaar door gebruikt worden. Gelieve na gebruik het ventilatieschuifje open te zetten en de deur dicht te doen. Assen kunnen in de asemmer worden achtergelaten.

Enkele spelregels :

- draag geen kleding in de sauna
- neem een douche voor en na gebruik
- gebruik altijd een handdoek om op te zitten en op te staan
- laat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene in de sauna
- de sauna is geen speeltoestel (niet betreden met schoeisel)

Geniet ervan !



Gebruik stoelen, tafels en BBQ

Gelieve de stoelen na gebruik op te bergen in deze berging en maximaal per 4 te stapelen (zie foto). De tafels graag onder het afdak plaatsen. Denk eraan om de BBQ-rooster proper te maken en de assen in de asemmer achter te laten !